



VINYL KATALÓGUS



Élettereink meghatározó eleme a padló. Ez az a felület, melyet a legtöbb ráhatás ér, így különösen fontos, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a tartósság, kopásállóság és az egyszerű karbantarthatóság. Mindezek mellett természetesen az esztétikum is lényeges, hiszen a padló meghatároz, kiemel, hangulatot teremt egy-egy helyiségben. Ha mindezek mellett még az is fontos szempont az Ön számára, hogy nedvességtűrő, könnyen kezelhető legyen a padlóburkolat, **akkor a legjobb választás a vinyl padló lehet az Ön számára!**

A megfelelő vinyl padlózat kiválasztása pedig fontos döntés, hiszen nagy felületet képez, ezért színe, formája, minősége meghatározza otthonunk hangulatát és minőségérzetét. A legtöbb helyiségben alkalmazhatjuk, a vizes helyiségektől a hálószobáig mindenütt.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki vinyl burkolat katalógusunkat, melyben biztos, hogy Ön is megtalálja álmai padlóját!

Az újHÁZ Centrum több, mint 20 éve kiemelkedő szereplője a magyar építőanyag-kereskedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdonú, országos építőanyag-kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezik, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthona minőségi építőanyagait keresse szakértő kollégáinknál, az ország több mint 80 pontján.

VINYL - A PADLÓZAT ÚJ GENERÁCIÓJA

A vinyl, vagy LVT padló megjelenésében természetes hatású, pedig valójában egy műanyag felület. Ennek fő oka a felületének kidolgozásában rejlik, amely kemény érzetet nyújt. Bár alapanyaga PVC, de lényegesen tartósabb és jobb minőségű, mint a linóleum.

A vinyl burkolatok szerkezetében az alapréteg biztosítja a stabilitást, a fotóréteg adja a mintázatot, amelyet a PVC és a felületi réteg védi.

Számtalan, a lakás stílusához illeszthető mintázat közül választhat. Alapmotívumok a fahatású, a kőutánzatú és az absztrakt minták, amelyek változatos színekben elérhetőek az újHÁZ Centrum kínálatában!

IKONMAGYARÁZAT

MÉRET:

A burkolat fektetésénél kevésbé meghatározó szempont a méret, de az anyagigény meghatározásakor annál fontosabb tényező. Mivel a burkolás során igazodni kell a falsarkokhoz, ferde falsíkokhoz, és egyéb kikerülendő „tereptárgyakhoz”, ezért mindig rátartással, min. 10-15 % plusz burkolóanyaggal érdemes számolni a burkolóanyag rendelésekor.



VASTAGSÁG:

Technikai szempontból a vinyl padlók négy rétegből álló összetett anyagból készülnek.

Az alapréteg feladata a stabilitás biztosítása. Második a fotóréteg, amely a mintázatot adja. Harmadik a PVC védőréteg, mely a fotófelületet védi. Negyedik rész pedig a felületi védőréteg, ami egy rugalmas, elastikus felület. A rétegek ezen kombinációja biztosítja a jó hang- és hőszigetelést és kellemes érzetet ad a lábnak.



KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálósobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk.



PADLÓFŰTÉSHEZ

Ma már nem lehetetlen, ha lakásunkban egy időben szeretnénk a padlófűtést, és a burkolatok melegségét élvezni. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik. A katalógusban szereplő vinyl termékek mindegyike alkalmas melegvízes padlófűtéshez, 27°C-ig.



GARANCIA

Ha egy gyártó bízik a termékében, garantálja annak tartósságát. De nem mindegy, hogy a használat során milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolóanyag. Mivel egy hálósoba burkolata jóval kisebb terhelést kap, mint pl. egy okmányiroda ügyféltére, ezért a meghatározott garancia is két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága.



FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintás vinyl lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebben adja vissza a természetes fa érzetét, mert az erezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlené tették. Amennyiben a választás a PUR+ felületre esik, a felületkezelésnek köszönhetően fényesebb és simább felületet tapasztalhatunk, ezzel megkönnyítve a karbantartást és kiküszöbölve a kezdeti fényezés szükségességét.



CSÚSZÁSÁLLÓSÁG

A fokozottan csúszásveszélynek kitett helységek burkolásakor érdemes figyelembe venni az ide kerülő padlózat extra tulajdonságait is. A padlólapok csúszásmentességének cipővel mért értékeit a gyárak egységesen jelölik a dobozokon. Az R9-es jelölés sima felületre utal, melyet mindennapi használatra ajánlunk akár a nappaliban, míg az R10-es jelölésű vinyelek garantáltan csúszásmentesek, így fürdőszoba vagy konyha burkolására is alkalmas lehet.



VINYL TIPPEK



Tisztításához használható poliuretán felületre gyártott ápolószer. Ennek hiányában semleges kémhatású vagy csak enyhén lúgos tisztítószer is alkalmas. A vegyszeres felmosást kövesse egy tiszta vizes felmosás, különben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen megtapadnak a szennyeződések.



A vinyl burkolat felületét fényesebbé vagy mattabbá tehetjük egy utólagos poliuretán bevonattal, amely megkönnyíti a takarítást vagy sok év használat után felfrissíti a burkolat látványát. Ezt a műveletet bízunk szakemberre.



Kültérre, teraszok burkolására ne válasszuk, mert az extrém hőingadozást, a csapadékot és a közvetlen napsugárzást nem tűri.



Az éles tárgyak okozta megkarcolódás elkerülésére ajánlatos védőburkolattal ellátni az tárgyak felülettel érintkező részeit.



Jó tulajdonsága, hogy nemcsak padlót, de falat sőt bútort is burkolhatunk vele. Így egyedi összehatást érhetünk el otthonunkban, vagy munkahelyünkön.



RAGASZTÓS KIVITEL

A vinyl lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik. Nem öntapadós ragasztáskor fontos, hogy vinyl-speciális ragasztóval dolgozzunk, nem a hagyományos PVC ragasztóval.



Lerakás előtt fontos, hogy szennyeződés, zsír és pormentes legyen a felület.



BAITA BLOND

RAGASZTÓS VINYL



Baita Blond

Cikkszám: UH-499843

3,800 m²/doboz



Baita Taupe

Cikkszám: UH-499846

3,800 m²/doboz



Baita Medium

Cikkszám: UH-499845

3,800 m²/doboz



Old Oak

Cikkszám: UH-530477

3,900 m²/doboz



Oak Grey

Cikkszám: UH-530475

4,460 m²/doboz



Pine Rustic Brown

Cikkszám: UH-530474

4,460 m²/doboz



Pine Rustic Dark Brown

Cikkszám: UH-530476

3,900 m²/doboz



Baita Dark

Cikkszám: UH-499844

3,800 m²/doboz



Oak Parquet Classic

Cikkszám: UH-530478

3,900 m²/doboz



BAITA DARK

KLIKKES KIVITEL

A vinyl burkolatok legkedveltebb típusa a klikkes kivitel, melyet egyszerűen egymásba patintva ragasztás nélkül lehet lerakni. Egyes terméktípusok esetében a sérült elemeket bármikor könnyen cserélni lehet, ezért érdemes tartalék anyagot is vásárolni a későbbi javításokra gondolva. Nincs szükség arra, hogy a parkettát a padlóhoz ragasszuk, mert a klikkes megoldás egyben tartja az egész padlófelületet. Nemcsak az újonnan kiegyenlített aljzatra lehet fektetni. A megfelelő padlóhoz való alátétlemez kiválasztásával akár csempére, parkettára is tehetjük.



Lerakás előtt fontos, hogy a talaj egyenletes legyen.



EMPIRE PEARL

KLIKKES VINYL



Empire Pearl

Cikkszám: UH-499841

2,120 m²/doboz



Harmony Grey

Cikkszám: UH-578979

1,74 m²/doboz



Oak Light

Cikkszám: UH-530471

3,460 m²/doboz



Empire Blond

Cikkszám: UH-499840

2,120 m²/doboz



Sunset Beige

Cikkszám: UH-578977

1,74 m²/doboz



Daintree Brown

Cikkszám: UH-499839

2,120 m²/doboz



Sandy Beige

Cikkszám: UH-578976

1,74 m²/doboz



Oak Classic

Cikkszám: UH-530473

3,460 m²/doboz



Oak Parquet Light

Cikkszám: UH-530472

3,460 m²/doboz



DAINTREE BROWN

Ash Grey

Cikkszám: UH-578975

1,74 m²/doboz



Light Grey

Cikkszám: UH-530469

3,460 m²/doboz



Coffee Brown

Cikkszám: UH-578978

1,74 m²/doboz



Pine Natural Light

Cikkszám: UH-530468

3,460 m²/doboz



Linley

Cikkszám: UH-499842

1,860 m²/doboz



Dark Brown

Cikkszám: UH-530470

3,460 m²/doboz



LIGHT GREY



LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – RAGASZTÓS KIVITEL

LERAKÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK:

A padlóburkolat szabályozott hőmérsékletű helyiségekbe telepíthető. A hőmérsékletnek 15 °C és 25 °C tartományban kell maradnia. A telepítést követően megengedett hőmérséklet tartomány: 20 °C (pl.: + 10 °C és + 30 °C ° között). A méretbeli eltérések elkerülése érdekében a terméket ugyanolyan körülmények között kell tárolni, mint amelyek a telepítés helyszínén várhatóak. Amennyiben a terméket 12 °C feletti hőmérsékleten tárolták, le kell szedni a raklapról és egymásra rakás nélkül kell tárolni (kevesebb, mint 5 doboz egymásra helyezve)

Amennyiben a terméket 12 °C alatti hőmérsékleten tárolták, a dobozokat ki kell nyitni és a lapokat szét kell teríteni azon a területen, ahova telepíteni kívánja. Ez által az LVT lapok gyorsabban akklimatizálódnak.

Hordozó felület: A padló felületén nem lehetnek egyenetlenségek, az illesztéseknek nem szabad bemélyedniük. Ellenkező esetben fel kell tölteni kiegyenlítővel az egyenetlenségek megszüntetése érdekében. Minden hanggátló vagy egyéb meglévő réteget el kell távolítani. Teljes eltávolítás vonatkozik ragasztott parkettára, textil padlóburkolatra, úszó parkettára, laminált padlóburkolatokra.

ELŐKÉSZÍTÉS:

A felületeket körültekintően kell előkészíteni annak érdekében, hogy minden szennyeződést, cementhabarcsot, kezeléshez használt terméket vagy bármilyen egyéb idegen testet eltávolítson a felületről.

Aljzat kialakítása: Amennyiben a hordozófelület nem felel meg a követelményeknek, aljzatkiegyenlítőt kell használni:

- Amennyiben a hordozófelület nedvességtartalma < 4,5%, a hézagkiöntésnek meg kell felelnie a P3 előírásoknak.
- Amennyiben a hordozófelület nedvességtartalma 4,5% és 7% közötti tartományban van, kiegyenlítő keveréket vagy különleges alapozót kell használni (Forduljon a kiegyenlítő keverék gyártójához)
- Amennyiben a hordozófelület nedvességtartalma > 7%, javasoljuk egy nedvességeltávolító kezelés alkalmazását az aljzatkiegyenlítő felhordása előtt.

Kalcium-szulfát folyékony esztrich esetén a megengedhető nedvességtartalom < 0.5 %.

LERAKÁS:

Legalább 24 órával a telepítést megelőzően vegye ki a lapokat a dobozból. Tárolja lapos és egyenletes felületen abban a helyiségben, ahova később a lerakását tervezi.

Lerakás padlófűtési helyiségekben

A fűtési rendszer tulajdonosának be- majd ki kell kapcsolnia a padlófűtési rendszert az NF P 62-203 (DTU 53.2) 6.2.4. cikkelyének előírásai szerint. A padlóburkolat rendszerelőírásoknak megfelelő lerakását megelőzően a hordozófelület természetes kiszáradása kiegészíthető a fűtési rendszer fokozatos bekapcsolásával. Kérjük, figyeljen arra, hogy 48 órával a padló előkészítésére szolgáló keverék felhordását megelőzően már ki kell kapcsolni a fűtést.

Ragasztás: Alkalmazása egyszerű ragasztással történik. Használjon vízbázisú diszperziós ragasztót, amelyet finom fogazású kenőlapáttal kell felhordani.

Fedés: kb. 300 / 350 g/m², A2 típusú kenőlapát (TKB specifikációk). A fenti fedési érték megtartása érdekében szükség szerint cserélje a kenőlapátot.

Figyelem: Zárt erkéllyel, nagy ablakokkal vagy tetőablakkal rendelkező helyiségek esetén ajánlatos kikérni a ragasztó gyártójának véleményét a felhasználható ragasztóval kapcsolatban.

Simítás:

A simítást két szakaszban kell elvégezni:

- Kézi, egy simítóprés segítségével;
- Egy simító henger segítségével a teljes felületen, a lerakást követően

HASZNÁLATBA VÉTEL:

- A frissen lerakott felületre csak 48 óra elteltével ajánlatos rálépni és üzemszerűen használni.
- Szerelvények és bútorok csak 72 órával a lerakást követően telepíthetők.
- Tilos gumiból készült végek használata a bútorok lábain.
- Padlófűtés esetén várjon 7 napot mielőtt újra bekapcsolja a fűtést.

ÁPOLÁS TISZTÍTÁS

A vinyl padlólapok tisztítása egyszerű és gyors. A felületi port finom szőrű partvissal vagy porszívóval távolítsuk el. Ezt követően nedves, tisztítószeres moppal vagy felmosóronggyal töröljük át. Lehetőleg semleges kémhatású, vagy enyhén alkoholos tisztítószer alkalmazunk. Erős, illetve súroló, karcoló hatású szereket ne használjunk! A felületet vaxolni nem szükséges! A bútorok lábain lehetőleg használjunk puha alátéteket. A bútor, illetve szék-görgők hatásainak a felület jól ellenáll!



LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – KLIKKES KIVITEL

LERAKÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK:

Kerámia burkolat esetében a fogadófelületnek síknak kell lennie, és a fugák nem lehetnek 4 mm-nél szélesebbek, ellenkező esetben tölts ki őket megfelelő segédanyaggal. Betonaljzat esetében amennyiben szükséges, végezzen aljzatkiegyenlítést, majd csiszolja és portalanítsa a felületet. Padlóburkolat lerakása megfelelően szabályozott hőmérsékletű beltéri helyiségek burkolására javasolt, melynek hőmérséklete 15 °C és 25 °C közötti. burkolás utáni elfogadható hőmérséklet: +10 °C-tól +30°C-ig. E hőmérsékleti érték felett vagy alatt a terméket megfelelő ragasztóval kell leragasztani, mely a szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenáll.

ELŐKÉSZÍTÉS:

• aljzat előkészítés

A burkolatot sík, tiszta, száraz, nedvességtől mentes kemény aljzatra kell fektetni.

- Aljzat egyenetlensége < 5 mm 2 méteren belül
- Aljzatban lévő egyenetlenség > 1 mm minden 20 cm-en belül
- Az aljzatnak síknak kell lennie.

Az aljzat nedvesség tartalma nem haladhatja meg a 7%-ot, melyet karbidos teszttel (CM) vizsgálunk. Továbbiakért keresse a részletes tájékoztatókat.

• előkészületek új aljzat esetén

A felületet megfelelően készítse elő, eltávolítva bárminemű szennyeződést és idegen elemet. Amennyiben az aljzat nem felel meg a követelményeknek, alkalmazzon aljzatkiegyenlítőt:

LERAKÁS:

Az elemeket a burkolandó helyiségben tároljuk, minimum 24 órával a fektetés előtt. A szín különbségek és a minta ismétlődésének elkerülése végett keverjük össze az elemeket több, ugyanabból a gyártásból származó dobozból. A helyiség hőmérséklete 15 és 26°C között legyen. E hőmérsékleti érték felett vagy alatt a terméket megfelelő ragasztóval kell leragasztani, mely a szélsőséges hőmérsékleteknek is ellenáll. Az összes helyiség esetében, mely nagy méretű ablakkal van ellátva - és így direkt napfény éri a padlót – fontos tudni a maximális hőmérsékletet, hogy ennek megfelelő ragasztót tudjunk applikálni (poliuretán, epoxy, nagy hőmérsékletnek ellenálló akril ragasztó, stb.)

Amennyiben másként nem rendelkezik a helyi előírás, az elemek elhelyezésekor a következő pontokat kövesse:

- Minden elkülönülő helyiséget függetlenként kezeljenek.
- Azonos helyiségben használatos elemek ugyanabból a gyártásból legyenek.
- A burkoló szakember alaposan vizsgálja meg a kiosztást, hogy a következő kritériumoknak megfeleljenek:

- A szobákban a padlóelemek a fő ablak irányába nézzenek, hosszában.
- Folyosókon a forgalom irányában kerüljenek lefektetésre az elemek.
- A széleknél, a padló elemek szélei, amennyiben lehetséges, mindkét oldalt ugyanakkorák legyenek.
- A sorok végénél a padló elemek hossza nagyobb legyen, mint 25 cm.
- Az elemek hossza és az eltolás mértéke > 25 cm.

FEKTETÉS

Két lehetséges fektetési eljárás van:

1. opció:
 - Igazítsa az illesztéseket három soronként. Az eltolás minden sorban egyharmada az elem hosszának
 - A sorok végén az elemek hossza > 25 cm.
2. opció:
 - Fektetés „rejtett” illesztésekkel: A második sort az előző sorból megmaradt elemmel kezdje.
 - Az elemek hossza és a köztük lévő eltolások > 25 cm.

VÁGÁS

– Szike segítségével vágja el az elemeket:

- A szike segítségével egy vagy több vágást végezzen el a padló felületén.
- Törje ketté a padlót a vágás mentén.
- Kampóspenge segítségével vágja le az egyenetlen részeket.

– A szélső elemeken sose hagyjon horonycsapot.

ÖSSZEPATTINTÁS

– Győződjön meg, hogy nincsenek kiálló elemek a csaphornyos szekciónál.

– Óvatosan illessze a nutot a féderhez.

– Elemek összeillesztése: gumikalapács segítségével illessze össze az elemeket – először a rövid, majd a hosszanti oldalt.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

Szike - Mérőszalag – Fém vonalzó – Fém görgő – Gumikalapács

HASZNÁLAT

A burkolatot fektetés után azonnal igénybe lehet venni. Legyen körültekintő nehezebb bútorok vagy görgős székek használata esetén (alatta ragasztás javasolt, vagy padlóvédő fólia használata). Ne használjon gumisapkákat a bútorokon, lévén az megfoghatja a PVC felületét.

LERAKÁSI ÚTMUTATÓ – KLIKKES SPC KIVITEL

LERAKÁS:

a klikkes SPC padlólapokat úsztatva kell lerakni. Egyéb rögzítés, vagy ragasztás nem szükséges!

- **az aljzat kialakítása:** a padlólapokat sima, kiegyenlített aljzatra fektessük. Az egyenetlenség mértéke ne legyen több 3 mm/m². Száraz, tiszta, pormentes felületre dolgozzunk. Cementes, beton, fa, rétegelt, vagy farostlemez, kő, kerámia, kemény PVC aljzatokra rakható. Régi padlószőnyegre fektetni higiéniai okokból nem ajánlott!
- **előkészítés:** lerakás előtt a padlólapokat a helyiségben 12 órán keresztül akklimatizálni kell. A lerakás lehetőleg 10 °C és 30 °C között történjen. A dobozban lévő terméket lerakás előtt ellenőrizni kell! Az esetlegesen szín-, felület-, vagy mérethibás lapokat nem szabad lerakni! Az esetleg gyári hibás padlólapokra lerakást követően, utólagos reklamáció nem érvényesíthető!
- **úsztatott lerakás:** a lapokat a hosszabb oldalukkal a beeső fény irányával párhuzamosan célszerű fektetni. A helyiségben, a falak mentén 1 cm-es dilatációsrés biztosítása szükséges, amit távtartókkal alakíthatunk ki. A lapok rövid oldalának illesztéseinél legalább 20 cm-es eltolást alkalmazzunk. A helység méreteihez igazítsuk a lapok elhelyezését. Előzetes felmérés után döntsük el, hogy hosszában vágott, vagy egész lappal indítjuk a lerakást, hogy a túloldalon is megfelelő szélességű lappal zárhassuk a felületet. A helyiség egyik sarkából, hosszirányban haladjunk túloldal felé. A helyiség végén az utolsó lapot megfelelő méretre vágjuk a megfelelő dilatációs hézag figyelembevételével! A vágott darabot megfelelő eltolás figyelembevétele mellett, a következő sor indításánál felhasználhatjuk. A vágás történhet éles késsel (a lapokat ebben az esetben törhetjük is), vagy fűrészszel. A hangcsillapító alátétet külön kell elvágni, hogy a törés, vagy fűrészelés közben ne szakadjon le a felületről! A klikkes illesztésnél először minden esetben a hosszanti éleket rakjuk össze. A lapokat a hosszanti él mentén, a rövid oldali élek közvetlen találkozásáig toljuk, majd a lapok rövid oldalát a vége felől óvatos ütésekkel klikkeljük össze. (a forgalmazók ezt rövid videón be is tudják mutatni) A padlóból kiálló csöveknél megfelelő hézagolással fúrhatunk, vagy fűrészselhetünk. Az ilyen helyeken, esztétikus takarógallér, vagy színben megfelelő rugalmas hézagkitöltő használata ajánlott. A lerakás végén a falak mentén távolítsuk el a távtartókat és alakítsuk ki a szegélyzést! A lábazati szegélyt mindig a falhoz és nem a padlóhoz rögzítjük!

ÁPOLÁS, TISZTÍTÁS:

az SPC vinyl padlólapok tisztítása egyszerű és gyors. A felületi port finom szőrű partvissal vagy porszívóval távolítsuk el. Ezt követően nedves, tisztítószeres moppal, vagy felmosóronggyal töröljük át. Lehetőleg semleges kémhatású, vagy enyhén alkoholos tisztítószer alkalmazunk. Erős, illetve súroló, karcoló hatású szereket ne használjunk! A felületet vaxolni nem szükséges! A bútorok lábain lehetőleg használjunk puha alátéteket. A bútor, illetve szék-görgők hatásainak a felület jól ellenáll!





Magyarország meghatározó országos építőanyagkereskedelmi hálózata



Az építőanyagok forrása

AZ ORSZÁG TÖBB MINT

80 PONTJÁN



Kereskedésünk az Ön közelében:

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek, ennek feltételeiről érdeklődjön közvetlen kereskedéseinkben. A kiadványban feltüntetett információk változásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

→ **ujhazcentrum.hu**